

一、功能说明

用于底坑相关信号的上传发送。

二、外形尺寸

单位：mm




表 1 接口定义及指示灯含义

名称	位置	定义	用 途	接口技术规格	
				接口形式	额定负荷
PW	PW-1	24V 电源输入	电源及通讯接口	--	--
	PW-2	24V 电源输入地		--	--
	PW-3	CAN 总线 H		--	--
	PW-4	CAN 总线 L		--	--
J1	J1-1	24V	24V 输出	--	150mA
	J1-2	检修输入【常闭】	输入	光耦	DC24V 8mA
	J1-3	慢上输入【常开】			
	J1-4	慢下输入【常开】			
	J1-5	复位输入【常开】			
	J1-6	输入公共端		--	
	J1-7	备用	备用	--	--
	J1-8	备用		--	--
	J1-9	备用		--	--
	J1-10	备用		--	--
S1	CAN 通讯终端电阻跳线				
5V	--	电源指示灯	指示灯	--	--
T	--	工作指示灯		--	--
LW1	--	复位输入指示灯		--	--
LW2	--	慢下输入指示灯		--	--
LW3	--	慢上输入指示灯		--	--
LW4	--	检修输入指示灯		--	--

三、操作说明

1、电梯正常运行状态下，操作人员进入底坑后，将底坑检修开关置于检修状态，即检修输入断开后，电梯进入底坑检修状态；

2、操作人员完成底坑相关操作后，将检修开关恢复成自动，即检修输入闭合，此时电梯仍处于检修状态；

3、操作人员从底坑区域离开，将厅门闭合，确保所有门锁闭合后，按以下方式恢复电梯自动运行状态：

方式一：按复位按钮，即复位输入有效；

方式二：使用三角钥匙，断开门锁并恢复 2 次。